



# High Velocity Floor Fan Operating Instructions

## CAUTION

Read and follow all instructions before operating fan. Do not use fan if any part is damaged.

## WARNING

To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid state speed control device. This appliance has a 3-prong plug. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into an outlet in one way only. If this does not fit the outlet, contact a qualified electrician. Do not attempt to bypass this procedure.

## RULES FOR SAFE OPERATION

- i Do not insert fingers or any objects through the grill guard when the fan is in operation
- i Disconnect fan when moving from one location to another
- i Disconnect fan when removing guards for cleaning
- i Make sure the fan is on a stable, flat surface when in operation
- i Do not use the fan in windows. Rain and moisture may create an electrical hazard

## OPERATING INSTRUCTIONS

**TO ADJUST AIRFLOW UPWARD OR DOWNWARD:** Loosen the knobs on the side of the fan body. Tilt the head of the fan to the desired angle, and tighten the knobs.

**SPEED CONTROL:** Change the setting on the speed control to the desired setting - low, medium or high.

**MOVING THE FAN:** Grasp the handle firmly and move to the desired location.

## CLEANING

**WARNING:** Unplug the fan from electrical supply source before cleaning. After servicing, all safety devices (including grilles and blades) must be reinstalled or remounted as previously installed.

Use a soft, damp cloth, then wipe with dry cloth. Do not use harmful cleaners. Do not bend the blades.

*If you should have any operation questions, contact us toll free at 1-800-265-1833*

Imported By: CANARM LTD., 2157 Parkedale Ave., Brockville, Ontario, K6V 5V6,  
Tel: (613) 342-5424, Fax: (613) 342-8437



# Ventilateurs Sur Pied De Grande VÉlocité Mode D'emploi

## MISE EN GARDE

Lisez et suivez ces instructions avant d'opÉrer le ventilateur. N'utilisez pas le ventilateur s'il y a une piÉce manquante ou endommagÉe.

## MISE EN GARDE

Pour rÉduire le risque d'incendie et de choqe Électrique, ne jamais utiliser un contrÔle   vitesse variable avec ce produit. Cet appareil   une fiche   trois brins et est con u pour  tre introduite dans la prise d'une seule fa on. Si cette fiche ne s'introduit pas correctement dans la prise, veuillez contacter un Électricien qualifi . Ne tentez pas de modifier la fiche.

## R gles   suivre pour une op ration s curitaire

- i N'ins rez pas vos doigts ni aucun objet en travers de la grille lorsque le ventilateur est en op ration
- i D branchez le ventilateur lorsque vous le d placez d'un endroit   un autre
- i D branchez le ventilateur lorsque vous  tez les grillages pour proc der   l'entretien
- i Assurez-vous que le ventilateur repose sur une surface plane lorsqu'il est en op ration
- i Ne posez pas ce ventilateur dans une fen tre. La pluie et l'humidit  pourrait causer un court circuit Électrique.

## Mode d'emploi

Pour ajuster le d bit d'air vers le haut ou vers le bas: D vissez les boutons sur le c t  du ventilateur. Basculez la t te du ventilateur   l'angle d sir  et reserrez les boutons.

Pour ajuster la vitesse: Changez la position du contr le de vitesse afin d'obtenir la grande, moyenne ou petite vitesse.

**DEPLACER LE VENTILATEUR:** Tenez la poign e et d placez   l'endroit d sir .

## Entretien

Mise en garde: D branchez le ventilateur de la source de courant avant de faire l'entretien. Apr s avoir nettoyy  le ventilateur, vous devez remettre les grillages et les pales dans la m me position.

Utilisez un chiffon doux et humide et ass chez avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser un produit nettoyant.

Ne pas pliez les pales..

*Si vous avez des questions contactez-nous sans frais au 1-800-265-1833*

Import  Par: CANARM LTD., 2157 Parkedale Ave., Brockville, Ontario, K6V 5V6,  
Tel: (613) 342-5424, Fax: (613) 342-8437